





Setting Menu Language

1. On the main menu, select **System** → **Language**. 2. Select the language you want, and press OK

Setting Date and Time

- 1. On the main menu, select Extras \rightarrow Date & Time.
- 2. Press = and select Set Time or Set Date.
- 3. Use the Direction Pad to select a time or date field. Press ▲ or ▼ to change the value of the field, and press OK.

Setting FM Radio Channels

- 1. Connect the earphones to your player 2. On the main menu, select **FM Radio**.
- 4. When prompted to start the autoscan, select Yes.

The FM Radio option is available on selected models only.

设置菜单语言

1. 在主菜单中,选择 System(系统)→ Language(语言)。 2. 选择您需要的语言, 然后按"确定"。

设置日期和时间

- 1. 在主菜单中,选择其它 → 日期和时间。 2. 按 下,选择设置时间或设置日期。
- 4. 按 ▲ 或 ▼ 更改数值, 然后按"确定"

设置 FM 收音机频道

- 1. 将耳机连接到播放机。 2. 在主菜单中,选择 **FM 收音机**。
- 3. 按 元 , 选择自动搜台。
- 4. 当提示您是否开始自动搜台时,选择是

FM 收音机选项仅见于某些型号的播放机。

設定選單語言

1. 在主選單中,選擇 System(系統) → Language(語言)。 2. 選擇您想要的語言, 然後按"確定"

設定日期與時間

- 1. 在主選單中, 選擇其他 → 日期與時間
- 2. 按 並選擇設定時間或設定日期。
- 3. 使用方向鍵台選擇一個時間或日期欄位。 4. 按 ▲ 或 ▼ 變更欄位的數值, 然後按"確定"。

設定 FM 廣播頻道

- 1. 將耳機接至播放機。
- 2. 在主選單中,選擇 FM 廣播 3. 按 電 並選擇自動掃瞄。
- 4. 提示您開始自動掃瞄時, 請選擇是。

僅特定型號的播放機具備 FM 廣播功能。

メニュー言語の設定

- 1. メインメニューで、System (システム) → Language (言語) を選択します。
- 2. 利用する言語を選択して、[OK] を押します。

日付と時刻の設定

1. メインメニューで、**【エクストラ】** → **【日付&時刻】** を選択します。 2. 正を押して、**【時刻設定】** または **【日付設定】** を選択します。 3. 方向パッドで時刻または日付のフィールドを選択します。 4. ▲ または ▼ を押して、フィールドの値を変更します。次に、 [OK] を押します。

FMラジオチャンネルの設定

1. プレーヤーにイヤフォンを接続します。 2.メインメニューで、**[FMラジオ]** を選択します。 3.正を押して、**[オートスキャン]** を選択します。 4. オートスキャンを開始するメッセージが表示されたら、 [はい] を選択します。

[FMラジオ] オプションをご利用になれないモデルもあります。

Menü Dilini Ayarlama

1. Ana menüde **System (Sistem)** → **Language (Dil)** seçimini yapın. İstediğiniz dili secin ve Tamam'a basın.

Tarihi ve Saati Ayarlama

- 1. Ana menüde Ekstralar → Tarih ve Saat seçimini yapın.
- 2. Æ simgesine basın ve Tarihi Ayarla veya Saati Ayarla seçimini yapın 3. Bir tarih veya saat alanı seçmek için Yön Alanını kullanın.
- 4. Alanın değerini değiştirmek için ▲ ya da ▼ simgesine basın, ardından Tamam'a basın.

FM Radyo Kanallarının Ayarlanması

- 1. Kulaklıkları calarınıza bağlavın.
- Ana menüde FM Radyo seçimini yapın.
- ₹ simgesine basın ve Otomatik tara seçimini yapın.
 Otomatik tarama işlemini başlatmanız istendiğinde Evet seçimini yapın.

FM Radyo seçeneği sadece belirli modellerde mevcuttur.

Turning On/Off the Speaker

1. Press Æ.

2. Select Turn on Speaker or Turn off Speaker

NOTE • The speaker is available on selected models only

• To receive FM radio signals when you listen to the radio through the speaker, connect your earphones to the

Repeating/Shuffling Music

In the main menu, select $System \rightarrow Audio Settings \rightarrow Play Mode$, then select the desired option

打开/关闭扬声器

2. 选择开启扬声器或关闭扬声器。

扬声器仅见于某些型号的播放机。

• 用扬声器收听广播时,请将耳机连接至播放机,以便 接收FM广播信号。

重播/随机播放音乐

在主菜单中,选择**系统** \rightarrow 音频设置 \rightarrow 播放模式,然后选定您想要

開啟/關閉喇叭

2. 選擇開啟喇叭或關閉喇叭。

注意 • 僅特定型號的播放機具有喇叭。

• 如要透過喇叭收聽廣播,請將耳機連接至播放機,以便 接收FM廣播訊號。

重複/隨機播放音樂

在主選單中,選擇系統→ 音效設定→ 播放模式,然後選擇您想要

スピーカーのオン/オフ

- 2. [スピーカーオン] または [スピーカーオフ] を選択します。

スピーカーをご利用になれないモデルもあります。 FMラジオの信号を受信するには、スピーカーでラジオを 鑑賞する際にプレーヤーにイヤフォンを接続してください。

音楽のリピート/シャッフル

メインメニューで、**[システム]** → **[オーディオ設定]** → [再生モード] の順に選択し、目的のオプションを選択します。

Hoparlörü Açıp/Kapatmak

- 2. Hoparlörü aç veya Hoparlörü kapat seçimini yapın.
 - Hoparlör sadece belirli modellerde mevcuttur.

Hoparlör üzerinden radyoyu dinlerken FM radyo sinvallerini almak icin, kulaklıklarınızı calara bağlavın.

Müziği Tekrarlamak/Karıştırmak

Ana menüde $\mathbf{Sistem} \to \mathbf{Ses} \ \mathbf{Ayarları} \to \mathbf{Çalma} \ \mathbf{Modu} \ \mathbf{seçimini} \ \mathbf{yapın},$ ardından istediğiniz seçeneği seçin.

More Information

	User's Guide	www.creative.com/zenmozaic/getstarted
0	Customer Support Service and Creative Knowledge Base	www.creative.com/support
	Product Registration	www.creative.com/registration Please note that warranty rights are not dependent on product registration.
	User's Guide	d:\manual\ <language>\manual.chm</language>
	Warranty	d:\warranty\ <region>\<language>\warranty.chm Keep your Proof of Purchase for the duration of the warranty period.</language></region>
	Safety	d:\notices\ <language>\safety.chm</language>

Replace d:\ with the drive letter of your CD/DVD drive, <region> with the region that you are in, and <language> with a language that your User's Guide is available in.

www.creative.com/support

d:\manual\<语言>\manual.chm

d:\notices\<语言>\safety.chm

请在保修期内保留购买凭证

请注意, 无论注册与否, 您都享有产品保修服务

d:\warranty\<地区>\<语言>\warranty.chm

Z E N MOZAIC

快速开始 快速入門

Quick Start

将 d:\ 替换为您的 CD/DVD 光驱盘符,将 <地区> 替换成您所在地区,并将 <语言> 替换为用户指南所用

更多資訊

詳細情報

ユーザーズガイト

製品登録

保証

Ek Bilgi

Müşteri Destek Hizmetleri ve Creative Bilgi Veri Tabanı

Ürün Kaydı

Kullanıcı Kılavuzu

Güvenlik

ユーザーズガイド

カスタマカーサポートサービス

とCreativeナレッジベース

更多信息

用户指南

产品注册

用户指南

安全说明

客户支持服务 与 Creative 智库(知识基地)

	使用者指南	www.creative.com/zenmozaic/getstarted
	客戶支援服務 與 Creative 智庫	www.creative.com/support
	產品註冊	www.creative.com/registration 諸注意.無論整註無與否,都孕有何等的保悶權利.
	使用者指南	d:\manual\<讀音>\manual.chm
	保固資訊	d:\warranty\<地區>\<語言>\warranty.chm 在保姆期限內請務必保留一份網頁憑證。
	安全資訊	d:\notices\<語言>\safety.chm

將 d:\ 取代為 CD/DVD 光碟機代號,將 <地區> 取代為您所處的地區,將 <語言> 取代為使用者指南所用

www.creative.com/support

d:\manual\<language>\manual.chm

d:\notices\<language>\safety.chm

www.creative.com/registration

d:\manual\<language>\manual.chm

d:\notices\<language>\safety.chm

erine, CD/DVD sürücünüzün sürücü harfini koyun, **<region>** yerine içinde bulunduğunuz bölgey ı ve **<language>** yerine de, Kullanıcı Kılavuzunuzun mevcut olduğu bir dili koyun).

d:\warranty\<region>\<language>\warranty.chm

Satın aldığınızı gösteren belgeyi, Garanti Süresi boyu saklamanız gerekmektedir.

(d')をお使いのCD/DVDドライブのドライブレターに、<region>をお住まいの地域に、<language>をユーザーズガイドで利用できる言語に、それぞれ置き換えてください)

製品登録を行わなくても、製品保証は受けることができます

保証期間終了までは購入証明書(領収書等)を保存してお いてください。

© 2008 Creative Technology Ltd. 版权所有。Creative、Creative 标志和 ZEN Mozaic 是Creative Technology Ltd. 在美国和/或其他国家的商标或注册商标。

Copyright © 2008 Creative Technology Ltd. All rights reserved. Creative, the Creative logo and ZEN Mozaic are trademarks or registered trademarks of Creative Technology Ltd. in the

繁体中文

Enalish

简体中文

United States and/or other countrie


© 2008 Creative Technology Ltd. 版權所有。Creative、Creative 標誌和 ZEN Mozaic 是Creative Technology Ltd. 在美國和/或其他國家的商標或註冊商標。

日本語

Creativeのロゴ、 Copyright © 2008 Creative Technology Ltd. All rights reserved. Creative、Creative およびZEN Mozaicは、米国およびその他の国における商標または登録商標です。

Türkçe

Bu ürünün Tükiye deki garanti süresi 2 yıldır



gösterir. Bu ürünün doğru şekilde atılmasını sağlayarak, çevre korumasına katkıda bulunmuş olursunuz. Bu ürünün geri dönüşüme tabi tutulması konusunda ayrıntılı bilgi için lütfen ilgili kurumlara ya da ürünü satın olduğunuz mağazaya başvurun.

Telif Hakkı © 2008 Creative Technology Ltd. Tüm hakları saklıdır. Creative, Creative logosu ve ZEN Mozaic, Creative Technology Ltd. Tüm in Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülklerdekli ticari markalarınya da tescilli ticari markalarında ve karamınının karamının karamı









クイックスタート Hızlı Başlangıç

CRE<u>V</u>TIVE

